

## Feilsøkeskjema Lipo Lomo

---

Problem	Løsning
1. Lipo Lomo virker ikke	<ul style="list-style-type: none"><li>1.1 Sjekk at batteriet er skrudd på og at det har strøm</li><li>1.2 Sjekk at nøkkel står i riktig posisjon</li><li>1.3 Sjekk at alle kabler er koblet i styreboks</li><li>1.4 Sjekk at kabel til motor er riktig tilkoblet</li><li>1.5 Sjekk at kabel til batterifeste er riktig tilkoblet</li><li>1.6 Sjekk at kabel til gasshåndtak er riktig tilkoblet</li><li>1.7 Hvis Lipo Lomo fremdeles ikke virker ta kontakt med leverandør</li></ul>
2. Brems virker ikke som den skal	<ul style="list-style-type: none"><li>2.1 Kontroller slitasje på bremseklosser på både skive og felgbrems</li><li>2.2 Kontroller at bremsewire er hel og koblet korrekt til brems</li><li>2.3 Juster brems</li><li>2.4 Hvis du fremdeles ikke oppnår full bremseeffekt, kontakt leverandør</li></ul>
3. Speedometer virker ikke	<ul style="list-style-type: none"><li>3.1 Kontroller batteri i speedometer</li><li>3.2 Sjekk at speedometer er i riktig posisjon på festet</li><li>3.3 Sjekk at sensor på hjul er riktig plassert</li><li>3.4 Sjekk at kabel er hel og inntakt</li><li>3.5 Hvis speedometer fortsatt ikke fungerer, kontakt leverandør</li></ul>
4. Batteridisply virker ikke	<ul style="list-style-type: none"><li>4.1 Sjekk at display er i riktig posisjon på festet</li><li>4.2 Sjekk at kabel er festet i styreboks</li><li>4.3 Sjekk at kabel er hel og inntakt</li><li>4.4 Sjekk at batteri er i låst posisjon</li><li>4.5 Hvis display fortsatt ikke fungerer, kontakt leverandør</li></ul>