Besøg vores showroom

Præstegårdsvej 9 · 6534 Agerskov
Åbent alle dage
kl. 10.00–16.00



Jørn Iversen Rødekro ApS

Hydevadvej 48 · 6230 Rødekro

Telefon +4574669242 · iversen@ji.dk · www.ji.dk

KATALOG



Karla og Thilde Gåcykler

Indholdsfortegnelse

Brugervejledning 3

Værd at vide 3

Hvorfor vælge en gåcykel?..... 4

Thilde 4

Karla..... 4

Indstilling af sadelhøjde 5

Indstilling af styr 5

Håndbremse..... 6

Tilbehør og ekstraudstyr..... 6


Tekniske specifikationer..... 7

Tekniske specifikationer:

Gåcykel:	**Thilde**	**Karla**
Skridtlængde:	70-95 cm	70-95 cm
Længde:	110 cm	110 cm
Bredde:	32 cm	32 cm
Vægt:	8 kg	7 kg
Indstigningshøjde:	34 cm	34 cm
Maks. brugervægt:	120 kg	90 kg

Håndbremse:

Gåcyklen er udstyret med en håndbremse med indbygget parkeringsbremse.



Hold håndbremsen inde, og tryk på den lille knap. Slip derefter håndbremsen. Gåcyklens parkeringsbremse er nu aktiveret.

Tilbehør og ekstraudstyr:

Du kan vælge mellem forskellige sadeltyper og montere en praktisk kurv foran til en taske eller indkøb.



Sadel med håndtag, standard



Bred gelsadel, tilvalg



⚠ Bemærk:

Hvis der er monteret kurve på gåcyklen, kan tyngdepunktet ændre sig afhængigt af vægten af de genstande, der transporteres i kurvene.

Brugervejledning

Tillykke med din nye gåcykel. Vi håber, at du får mange gode og positive oplevelser med den, og at du og din nye gåcykel får et langt og problemfrit samarbejde.

Der er to års reklamationsret på produktet i henhold til den danske købelov. **BEMÆRK:** Der må kun anvendes originale dele eller komponenter, der er godkendt af producenten.

Værd at vide

Gåcyklen leveres samlet og klar til brug. Vær opmærksom på, at gåcyklen og eventuelt tilbehør skal tilpasses den enkelte bruger. Sadel og styr kan justeres.

Som ejer og bruger er du ansvarlig for, at gåcyklen er i forsvarlig stand. Læs altid brugervejledningen, før du tager gåcyklen i brug.

⚠**BEMÆRK:** Enhver alvorlig hændelse i forbindelse med produktet skal hurtigst muligt indberettes til producenten. I dette tilfælde er producenten Jørn Iversen Rødekro ApS.

Hvorfor vælge en gåcykel?

En gåcykel er et godt alternativ, hvis du har svært ved at gå længere strækninger eller stå op i længere tid. Gåcyklen aflaster ben, hofter og knæ, fordi kropsvægten bæres af sadlen. Det gør det muligt at tilbagelægge længere strækninger uden smerter eller træthed.

Thilde:

Thilde er en robust og stabil gåcykel med fast ramme udviklet til dig, der ønsker maksimal støtte, komfort og sikkerhed i hverdagen. Den robuste ramme giver en solid og pålidelig konstruktion med en maksimal brugervægt på 120 kg. Det gør Thilde velegnet til brug både indendørs og udendørs.





Karla:

Karla er en let og fleksibel gåcykel, der gør det muligt at bevæge sig længere og mere komfortabelt i hverdagen. Takket være det transportvenlige design og den justerbare teleskopramme kan Karla nemt tilpasses din krop og dine individuelle behov.

Gåcyklen er nem at tage med på farten. Den kan hurtigt skubbes sammen, så den fylder meget lidt og nemt kan transporteres i bil, bus eller tog. Det gør Karla til en praktisk løsning, når du ønsker støtte både derhjemme og på farten.

Indstilling af sadelhøjde:

Når du sidder på sadlen, skal du kunne nå jorden med begge fødder. Ideelt set skal der være en afstand på 1–2 mm mellem fodsålerne og underlaget. Så er sadelhøjden indstillet korrekt.

1. Åbn hurtigspændet og drej nogle omgange.
2. Indstil sadlen i den rigtige højde.
3. Luk hurtigspændet.



Indstilling af styr

Styret kan indstilles i den højde, du finder mest behagelig.



1. På **Thilde** løsner du skruen med en unbrakonøgle.
   På **Karla** kan styret justeres uden værktøj.
2. Skub frempinden til den ønskede højde, og spænd derefter skruen godt fast igen.

⚠ Bemærk:

Sadlen kan blive meget varm, når gåcyklen står i direkte sollys.

Brugervægt: Ved højere brugervægt bedes du kontakte producenten.